NAVIJÁKY PRO TAŽENÍ KABELŮ

Navijáky jsou určeny k tažení zemních kabelů. Umožňují tahat kabely požadovanou maximální tažnou silou, měřenou dynamometrem, elektronickým zapisovačem s výstupem pro PC, nebo obojím způsobem dle požadavků zákazníka.

TL 2422 DRH/Z				
Max. tažná síla (daN)	Rychlost navíjení lana (m/min)	Rychlost odvíjení lana (m/min)	Délka/průměr lana (m/mm)	
2400	0-80 / 0-68	0-80 / 0-68	1300/8* (1700/7, 1050/9)	
TL 3022 DRH/Z				
Max. tažná síla (daN)	Rychlost navíjení lana (m/min)	Rychlost odvíjení lana (m/min)	Délka/průměr lana (m/mm)	
3000	0-80 / 0-68	0-80 / 0-68	1050/9*(850/10)	
TL 4040 DRHZ				
Max. tažná síla (daN)	Rychlost navíjení lana (m/min)	Rychlost odvíjení lana (m/min)	Délka/průměr lana – standardní buben (m/mm)	Délka/průměr lana – výměnný buben (m/mm)
4000	0 - 92	0 - 92	1100/11* (900/12)	1300/11* (1100/12)
TL 5040 DRHZ				
Max. tažná síla (daN)	Rychlost navíjení lana (m/min)	Rychlost odvíjení lana (m/min)	Délka/průměr lana – standardní buben (m/mm)	Délka/průměr lana – výměnný buben (m/mm)
5000	0 - 92	0 - 92	900/12* (780/13)	1100/12* (950/13)

* - doporučené délky a průměry lana

- při práci s navijáky pro tažení kabelů, je nutné, používat pro spojení tažného lana s kabelem otočné spojky

e-mail: info@plumetop.cz www.plumetop.com tel/fax: +420 257 210 447

Navijáky TL 22 DRH jsou vybaveny čtyřtaktními, vzduchem chlazenými motory HONDA GX 620 s výkonem 13,5 kW.

Navijáky TL 22 DRHZ jsou vybaveny dieselovými, vzduchem chlazenými motory HATZ Supra Silent Pack ID81C s výkonem 10 kW.

Navijáky TL 40 DRHZ jsou vybaveny dieselovými motory Lombardini LDW 1603 s výkonem 27,6 kW.

Rychlost navíjení a odvíjení lana, je ovládána přes hydrostatickou převodovku.

Na přání, je možno dodat naviják s rádiovým ovládacím panelem, s dosahem 300 m.

Dynamometr měří tažnou sílu a při překročení ručně nastavené, volitelné hodnoty maximální síly tahu, vypne motor, čímž dojde k zastavení instalace. Tím je chráněn kabel před poškozením, následkem překročení povolené tažné síly.

Elektronický zapisovač MP 30, měří tažnou sílu, rychlost tažení kabelu a délku taženého kabelu. Též s funkcí vypnutí motoru, při dosažení max. tažné síly, jako u dynamometru. V zapisovači lze prohlížet naměřené hodnoty přímo na LCD displeji, či po připojení k PC. Provádět také doplňování dalších údajů a následně tisknout protokoly o instalaci kabelu.

Oba měřící přístroje mohou pracovat samostatně, nezávisle jeden na druhém. Vždy však je prioritní nižší nastavená hodnota max. tažné síly.

Při práci s navijáky pro tažení kabelů, je doporučeno používat další příslušenství, usnadňující instalaci kabelu, zabraňující jeho poškození a snižující výslednou tažnou sílu.

e-mail: info@plumetop.cz www.plumetop.com tel/fax: +420 257 210 447